





Manuel d'utilisation d'un pack de KR808 turbo voluptueuse autonome


Contenu du pack




Chargement d'une batterie




Chargement du chargeur portable



Le cache s'ouvre et se ferme en coulisant. Pour pouvoir se charger (ou charger une batterie de KR808) la batterie en lithium (5) doit être placée dans l'emplacement du corps (4) visible en enlevant le cache. Une fois, la batterie en place, fermer le cache.




Remplissage d'un cartomiseur de KR808



1) Pour qu'une cigarette fonctionne, le cartomiseur ou clearomiseur doit contenir du liquide pour cigarette. Pour remplir un cartomiseur de KR808 soulever l'embout en silicone de sa partie supérieure (7).

2) Faire couler le liquide de cigarette à l'intérieur du cartomiseur sur le tour de coton (15-20 gouttes la 1ère fois) jusqu'à ce qu'il soit bien imbibé, et en prenant soin de ne pas en faire couler dans le tube central. Refermer avec l'embout en silicone. Renouveler avant que votre cartomiseur ne soit complètement vide.


Remplissage du clearomiseur vega



1) Pour qu'une cigarette fonctionne, le clearomiseur ou le cartomiseur doit contenir du liquide pour cigarette. Pour remplir le clearomiseur vega dévisser sa partie supérieure (8).

2) Faire couler le liquide de cigarette le long du tube jusqu'à environ 5mm du haut (niveau N1) et revisser la partie (8). Renouveler avant que votre clearomiseur ne soit complètement vide.

Utilisation d'une cigarette KR808



1) Si votre batterie n'est pas chargée (voir "chargement d'une batterie KR808"), chargez là. Si besoin remplissez votre cartomiseur ou clearomiseur en suivant les instructions de ce manuel et vissez le sur la batterie.

2a) Pour utiliser une KR808 avec batterie manuelle (avec bouton) (1) ou (3) : Porter là à votre bouche côté clearomiseur ou cartomiseur Appuyez sur le bouton durant toute l'aspiration de manière lente, puis relâcher

2b) Pour utiliser une KR808 avec batterie automatique (sans bouton) (2) : Porter là à votre bouche côté clearomiseur ou cartomiseur et aspirer lentement. La lumière à l'extrémité s'allume (L) et le liquide pour cigarette est vaporisé.

FAQ

1) La lumière L s'allume mais lorsque j'appuie sur le bouton (batterie manuelle) ou que j'aspire (batterie automatique), l'accessoire ne produit aucune vapeur

Réponse : Vérifiez avec un autre accessoire afin de voir si le problème ne vient pas de l'accessoire, si cela fonctionne avec un autre, changez l'accessoire. Si cela ne fonctionne pas avec un autre accessoire, le plot de contact avec l'accessoire s'est peut-être enfoncé, essayez de le faire remonter à l'aide d'une pointe et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas la batterie est hors d'usage. Dans ce cas là il faut la changer.

Si la charge ne s'effectue pas sur une batterie. Vérifier toujours avec l'autre batterie du pack, si cela ne fonctionne toujours pas, le soucis vient de l'usb ou du chargeur mural (dans ce cas essayez une charge directement sur un port usb pour le vérifier).

Précautions d'utilisation

Garder la batterie de votre E-cigarette à l'abri de toute source de chaleur.

Ne jamais faire fonctionner le clearomiseur sans liquide au risque de l'endommager.

Pour éviter les courts circuits, placer la batterie dans un endroit où elle ne sera pas en contact avec des objets métalliques (clés, pièces...). En cas de surchauffe pendant l'utilisation, arrêter immédiatement et changer de batterie.

Ne pas percer ou souder la batterie. Si vous constatez la moindre anomalie pendant la charge de la batterie (odeur, chaleur, décoloration,...), couper la source d'alimentation, enlever la batterie du chargeur et ne l'utilisez plus.

Vérifier que le chargeur est adapté au courant électrique utilisé.

Ne pas mettre dans un lieu humide et tenir hors de portée des enfants et des animaux.

La plupart des E-liquides disponibles contiennent de la nicotine qui est un constituant potentiellement dangereux. Consommer avec modération. Eviter tout contact direct avec les E-liquides. Ne pas avaler.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

L'utilisation de l'E-cigarette est interdite aux moins de 18 ans, fortement déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de troubles cardio-vasculaires et plus généralement aux non fumeurs.

Une dose trop élevée de nicotine peut provoquer des effets indésirables. En cas de vertige, de maux de tête ou toute sensation inhabituelle, arrêter l'usage de la E-cigarette. Si les symptômes persistent consulter votre médecin.