

Manuel d'utilisation d'un pack Ego automatique

Contenu du pack



2 batteries Ego automatiques de 650 mAh.

Diamètre = 14mm
Temps de charge = env. 2h
Longueur = 85mm.

Coloris au choix.



Chargeur USB pour Ego automatique



Adaptateur mural



Clearomiseurs au choix:
CE5 S-BDC (1) et Mini Nova S-BDC (2)



2 flacons de e-liquide Flavour Art

Chargement d'une batterie



Votre batterie est livrée pré-chargée. Après l'avoir utilisée (voir "utilisation d'une cigarette Ego" dans ce manuel), elle doit être rechargée lorsque la lumière (L) à l'extrémité clignote. Séparer le clearomiseur de la batterie en les dévissant. Attention: toujours dévisser votre clearomiseur en tenant fermement la base crantée (B).



Pour prolonger la durée de vie de votre matériel, nous vous conseillons avant chaque charge de batterie de nettoyer la partie où se visse le clearomiseur à l'aide d'un coton tige ou d'un chiffon sec, car de la condensation peut s'y former, et encrasser voire détériorer le chargeur USB.
Visser la batterie sur le chargeur USB. La fiche USB (5) peut alors être branchée indépendamment sur un port USB d'ordinateur...



... ou sur l'adaptateur secteur comme ci-contre. Pendant la charge, le voyant (6) sur le chargeur USB est rouge, et devient vert lorsque la charge est terminée. Dévisser alors la batterie du chargeur USB.

Remplissage du clearomiseur Mini Nova

Pour qu'une e-cigarette fonctionne, le clearomiseur doit contenir du liquide pour e-cigarette.



1. Dévisser la partie inférieure du réservoir, ainsi que la résistance.



2. Remplir le réservoir entre le tube central et le verre. NE PAS mettre de liquide dans le plot central.

Remplissage du clearomiseur CE5 S-BDC

Pour qu'une e-cigarette fonctionne, le clearomiseur doit contenir du liquide pour e-cigarette.



1. Pour remplir le CE5 S-BDC, dévisser sa partie inférieure (8).



2. Faire couler le liquide de e-cigarette le long du tube sans dépasser le tube métallique central (N2) et revisser la partie. Renouveler avant que votre clearomiseur ne soit complètement vide.

Utilisation d'une cigarette Ego automatique



Si votre batterie n'est pas chargée (voir "chargement d'une batterie Ego"), chargez-la. Si besoin, remplissez votre clearomiseur en suivant les instructions de ce manuel et vissez-le sur la batterie. Ensuite, portez votre cigarette à la bouche et aspirez lentement. La lumière à l'extrémité s'allume (L), et le liquide pour e-cigarette est vaporisé.

FAQ

La led s'allume par intermittence sans que j'aspire sur la cigarette électronique.

Réponse : du liquide a dû entrer dans la batterie. Nettoyez le plot à l'aide d'un coton tige ou d'un chiffon sec, retournez la batterie (led côté ciel) au dessus d'un support absorbant (essuie-tout par exemple) et laissez la une nuit dans cette position afin de faire retomber le liquide entré.

La batterie ne tient pas la charge.

Réponse : vérifiez que l'usb que vous utilisez délivre bien du 5V (au dos de celui-ci est inscrit input 5V Output 5V).

Si vous utilisez un usb destiné aux batteries manuelles (input 5V output 4,2V), cette dernière ne pourra se charger correctement.

Si la charge ne s'effectue pas sur une batterie. Vérifier toujours avec l'autre batterie du pack, si cela ne fonctionne toujours pas, le soucis vient de l'usb ou du chargeur mural (dans ce cas essayez une charge directement sur un port usb pour le vérifier).

Précautions d'utilisation

Garder la batterie de votre E-cigarette à l'abri de toute source de chaleur.

Ne jamais faire fonctionner le clearomiseur sans liquide au risque de l'endommager.

Pour éviter les courts circuits, placer la batterie dans un endroit où elle ne sera pas en contact avec des objets métalliques (clés, pièces...). En cas de surchauffe pendant l'utilisation, arrêter immédiatement et changer de batterie.

Ne pas percer ou souder la batterie. Si vous constatez la moindre anomalie pendant la charge de la batterie (odeur, chaleur, décoloration,...), couper la source d'alimentation, enlever la batterie du chargeur et ne l'utilisez plus.

Vérifier que le chargeur est adapté au courant électrique utilisé.

Ne pas mettre dans un lieu humide.

La plupart des E-liquides disponibles contiennent de la nicotine qui est un constituant potentiellement dangereux. Consommer avec modération. Eviter tout contact direct avec les E-liquides. Ne pas avaler.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

L'utilisation de la E-cigarette est interdite aux moins de 18 ans, fortement déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de troubles cardio-vasculaires et plus généralement aux non fumeurs.

Une dose trop élevée de nicotine peut provoquer des effets indésirables. En cas de vertige, de maux de tête ou toute sensation inhabituelle, arrêter l'usage de la E-cigarette. Si les symptômes persistent consulter votre médecin.