Manuel d'utilisation d'un pack Ego Classic



E-cigarette manuelle

Contenu du pack



2 batteries Ego manuelles au choix entre 1100mAh et 650 mAh.

D=diamètre ; T=temps de charge ; L=longueur: 1100 mAh (1) : T = env.3 heures, D = 14mm, L=96mm 650mAh (2), T=2h, D= 14mm, L=76mm



Chargeur USB



Clearomiseurs au choix: CE5 S-BDC (1) et Mini Nova S-BDC (2)



2 flacons de e-liquide Flavour Art

Chargement d'une batterie



Votre batterie est livrée pré-chargée. Après l'avoir utilisée (voir "utilisation d'une ecigarette Ego" dans ce manuel), elle doit être rechargée lorsque la lumière (L) du bouton clignote 10 fois, lorsque vois appurer dessus. Si bechi lorsque vous appuyez dessus. Si besoin séparer le clearomiseur de la batterie en les dévissant. Attention: toujours dévisser votre clearomiseur en tenant fermement la base crantée (B).



Pour prolonger la durée de vie de votre matériel, nous vous conseillons avant chaque charge de batterie de nettoyer la partie où se visse le clearomiseur à l'aide d'un coton tige ou d'un chiffon sec, car de la condensation peut s'y former et encrasser voire détériorer le chargeur USB. Visser la batterie sur le chargeur USB. La fiche USB (5) peut alors être



... ou sur l'adaptateur secteur comme ci-contre. Pendant la charge, le voyant (6) sur le chargeur USB est rouge, et devient vert l'orsque la charge est terminée. Dévisser alors la batterie du chargeur

Remplissage du clearomiseur Mini Nova

Pour qu'une e-cigarette fonctionne, le clearomiseur doit contenir du liquide pour e-cigarette.



Dévisser la partie inférieure du réservoir, ainsi que 2. Remplir le réservoir entre le tube central et le verre. NE PAS mettre de liquide dans le plot central.



Remplissage du clearomiseur CE5 S-BDC



Pour remplir le CE5 S-BDC, dévisser sa partie inférieure (8).



2. Faire couler le liquide de e-cigarette le long du tube sans dépasser le tube métallique central (N2) et revisser la partie. Renouveler avant que votre clearomiseur ne soit complètement vide.

Utilisation d'une ecigarette Ego



Si votre batterie n'est pas chargée (voir "chargement d'une batterie Ego"), chargez-la. Si besoin, remplissez votre clearomiseur en suivar instructions de ce manuel et vissez le sur la batterie.



2) Votre batterie possède un système de verrouillage. Cliquer 5 fois sur le bouton (L) pour la verrouiller ou la deverrouiller. Pour utiliser votre ecigarette deverrouiller la batterie. Puis porter là à votre bouche côté drip tip (7). Appuyez sur le bouton durant toute l'apiration de manière lente, puis relacher.

FAQ

1) Le bouton ne s'allume pas lorsque j'appuie dessus.
Réponse : Vérifiez que le bouton/switch n'est pas en position verrouillée, pour cela appuyez 5 fois dessus (rapidement avec la spinner). Le bouton se met alors à clignoter ce qui indique qu'elle passe en verrouillée ou déverouillée.

2) Le bouton s'allume mais lorsque j'appuie, l'accessoire ne produit aucune vapeur

Réponse: Vérifiez avec un autre accessoire afin de voir si le problème ne vient pas de l'accessoire, si cela fonctionne avec un autre, changez l'accessoire ou la résistance. Si cela ne fonctionne pas avec un autre accessoire, le plot de contactavec l'accessoire s'est peut-être enfoncé, essayez de le faire remonter à l'aide d'une pointe et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas la batterie est hors d'usage. Dans ce cas là il faut la changer.

Si la charge ne s'effectue pas sur une batterie. Vérifier toujours avec l'autre batterie du pack, si cela ne fonctionne toujours pas, le souci vient de l'usb ou du chargeur mural (dans ce cas essayez une charge directement sur un port usb pour le vérifier).

Précautions d'utilisation

Garder la batterie de votre E-cigarette à l'abri de toute source de chaleur.

Ne jamais faire fonctionner le clearomiseur sans liquide au risque de l'endommager.

Pour éviter les courts circuits, placer la batterie dans un endroit où elle ne sera pas en contact avec des objets métalliques (clés, pièces...). En cas de surchauffe pendant l'utilisation, arrêter immédiatement et changer de batterie.

Ne pas percer ou souder la batterie. Si vous constatez la moindre anomalie pendant la charge de la batterie (odeur, chaleur, décoloration,...), couper la source d'alimentation, enlever la batterie du chargeur et ne l'utilisez plus.

Vérifier que le chargeur est adapté au courant électrique utilisé.

Ne pas mettre dans un lieu humide.

La plupart des E-liquides disponibles contiennent de la nicotine qui est un constituant potentiellement dangereux. Consommer avec modération. Eviter tout contact direct avec les E-liquides. Ne pas avaler Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Term indis de puties de mains et des aminatus.

L'utilisation de la E-cigarette est interdite aux moins de 18 ans, fortement déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de troubles cardio-vasculaires et plus généralement aux non fumeurs.

Une dose trop élevée de nicotine peut provoquer des effets indésirables. En cas de vertige, de maux de tête ou toute sensation inhabituelle, arrêter l'usage de la E-cigarette. Si les symptômes persistent consulter votre médecin.